


ПРАВИЛА УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

- Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды; устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных приборов.
Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.



- В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы, винты.
- Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.
- Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
- Не открывать двери более чем на 90°.
Двери откидные, раздвижные
выдерживают нагрузку - 10.000 циклов открываний (закрываний).
Двери распашные - 20.000 циклов открываний (закрываний).
Ящики - 20.000 циклов открываний (закрываний).
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течении гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели.

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.




TP TC 026/2012



ООО "Клим-Мебель"

142155, РОССИЯ, Московская обл., Подольск, мкр. Львовский
Железнодорожная 2 Тел. +7-495-023-23-22, Esales@merdes.ru

СТЕЛЛАЖ СТЛБ В ПАСПОРТ



Габаритные размеры:
ширина - 800 мм
глубина - 320 мм
высота - 1480 мм

ВНИМАНИЕ!
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО СБОРКЕ!



Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры.
Транспортируйте и храните мебель в упаковке.
Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений.
Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.

1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
2. Фиксацию евровинтов (2) производить при помощи ключа евровинта (10).


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

12 - номер детали; (2) - используемая фурнитура.
СБОРКА СТЕЛЛАЖА



1. Прикрутить планки петель (8) к боковинам 1 евровинтами (9). Закрутить в муфты детали 4 дюбеля стяжек-растекс (4), и вставить стяжки растекс (3) в боковины 1. Забить шканты (1) в детали 1, 6. Соединить детали 6, 7 при помощи евровинта (2) и шкантов (1)



2. Установить полку 3 на детали 6 и 7. Закрепить на полке 3 детали 6 и 7.



3. Аналогичным образом собрать остальные ярусы стеллажа. Совместить пазы на полках 3 и 2 с пазами расположенные на боковинах 1 до полного совмещения лицевых сторон этих деталей.



4

Соединить полки 4 с каркасом стеллажа. Крепление произвести при помощи стяжек-растекс (3) путем поворота их по часовой стрелке. К нижней полке 4 прикрутить подпятники (6) саморезами (5). Поставить декоративные заглушки (8) и (12) в местах установки стяжек-растекс (3) и евровинтов (2)

4. Прикрутить петли (8) к фасадам 5 при помощи саморезов (11). Вставить фасады в каркас стеллажа. При необходимости произвести регулировку положения фасадов. Выступ фасада следует использовать для открывания двери

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЛВ

Наименование	Номер детали	Кол-во	Габариты,мм	Место детали в упаковке
БОКОВИНА	1	2	1440x320x16	СТЛВ К
ПОЛКА	2	1	800x320x16	
ПОЛКА 1	3	2	800x320x16	
КРЫШКА	4	2	800x320x16	
ФАСАД	5	4	536x360x16	СТЛВ Ф
ПЕРЕГОРОДКА	6	4	348x320x16	
ЗАЛНЯЯ СТЕНКА	7	4	348x308x16	СТЛВ К

Установка стяжки-растекс




Рис. 1

СТЛБ В

Установка дюбеля стяжки-растекс





Рис. 2


ФУРНИТУРА

1




шкант 8*30

2




евровинт 7* 50

3




стяжка-растекс
15/25

4




дюбель
стяжки-растекс

5



саморез 3,5*15

6




подпятник "тойво"

7




заглушка
стяжки-растекс

8




петля
накладная

9




винт 6* 13

10




ключ
евровинта 7*50

11



саморез 4,5*15

12



заглушка
евровинта 7*50

ВНИМАНИЕ !

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

СТЛБ В К

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
ЕВРОВИНТ 7*50	ШТ.	8
ЗАГЛУШКА ЕВРОВИНТА	ШТ.	8
СТЯЖКА РАСТЕКС 15/16	КОМПЛ	8
ЗАГЛУШКА СТЯЖКИ РАСТЕКС	ШТ.	8
ШКАНТ 8*30	ШТ.	32
ПОДПЯТНИК ТОЙВО	ШТ.	4
САМОРЕЗ 3,5*15	ШТ.	8
ЗАГЛУШКА D-5 ММ	ШТ.	16
КЛЮЧ ЕВРОВИНТА	ШТ.	1

СТЛБ В Ф (2 ШТ.)

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ D-35 ММ	КОМПЛ	8
ЕВРОВИНТ 6*13	ШТ.	16
САМОРЕЗ 4,5*15	ШТ.	16