


ПРАВИЛА УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды; устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных приборов.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.



2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы, винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери откидные, раздвижные

выдерживают нагрузку - 10.000 циклов открываний (закрываний).

Двери распашные - 20.000 циклов открываний (закрываний).

Ящики - 20.000 циклов открываний (закрываний).

6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течении гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляются со дня продажи мебели.

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.

ЕАС

ТР ТС 026/2012




ООО "Клим-Мебель"

142155, РОССИЯ, Московская обл., Подольск, мкр. Львовский
Железнодорожная 2 Тел. +7-495-023-23-22, Esales@merdes.ru

СТЕЛЛАЖ СТЛБ Н

ПАСПОРТ



Габаритные размеры:

ширина - 800 мм

глубина - 320 мм

высота - 750 мм

ВНИМАНИЕ!
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО СБОРКЕ

Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры. Транспортируйте и храните мебель в упаковке. Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений. Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.

1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
2. Фиксацию евроинтов (2) производить при помощи ключа евроинта (10).


СТЛЬ Н

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


12 - номер детали; (2) - используемая фурнитура.

СБОРКА СТЕЛЛАЖА





1. Прикрутить планки петель (8) к боковинам 1 евроинтами (9). Закрутить в муфты детали 4 дюбеля стяжек-растек (4), и вставить стяжки растекс (3) в боковины 1. Забить шканты (1) в детали 1, 6. Соединить детал 6, 7 с полкой 4. детали 6 и 7 дополнительно скрепить при помощи евроинта (2) и шкантов (1)



2. Установить полку 3 на детали 6 и 7. Закрепить на полке 3 детали 6 и 7.



3. Совместить пазы на полке 3 с пазами расположенными на боковинах 1 до полного совмещения лицевых сторон этих деталей. Установить полку 4. Фиксацию боковин 1 и полок 4 произвести при помощи стяжек-растекс (3), путем поворота их по часовой стрелке. К нижней полке 4 прикрутить подпятники (6) саморезами (5). Поставить декоративные заглушки (8) и (12) в местах установки стяжек-растекс (3) и евроинтов (2)




3. 4. Прикрутить петли (8) к фасадам 5 при помощи саморезов (11). Вставить фасады в каркас стеллажа. При необходимости произвести регулировку положения фасадов. Выступ фасада следует использовать для открывания двери

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЬЛЬ Н


Наименование	Номер детали	Кол-во	Габариты, мм	Место детали в упаковке
БОКОВИНА	1	2	712x320x16	СТЛЬ Н К
ПОЛКА 1	3	1	800x320x16	
КРЫШКА	4	2	800x320x16	
ФАСАД	5	2	536x360x16	СТЛЬ В Ф
ПЕРЕГОРОДКА	6	2	348x320x16	СТЛЬ Н К
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	7	2	348x308x16	

Установка стяжки-растекс



СТЛБ Н

Установка дюбеля стяжки-растекс



ФУРНИТУРА

1  шкант 8*30	2  евровинт 7* 50	3  стяжка-растекс 15/25	4  дюбель стяжки-растекс	5  саморез 3,5*15	6  подпятник "тойво"	7  заглушка стяжки-растекс	8  петля накладная
9  винт 6* 13	10  ключ евровинта 7*50	11  саморез 4,5*15	12  заглушка евровинта 7*50				

ВНИМАНИЕ !

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

СТЛБ Н К

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
ЕВРОВИНТ 7*50	ШТ.	4
ЗАГЛУШКА ЕВРОВИНТА	ШТ.	4
СТЯЖКА РАСТЕКС 15/16	КОМПЛ	8
ЗАГЛУШКА СТЯЖКИ РАСТЕКС	ШТ.	8
ШКАНТ 8*30	ШТ.	20
ПОДПЯТНИК ТОЙВО	ШТ.	4
САМОРЕЗ 3,5*15	ШТ.	8
ЗАГЛУШКА D-5 ММ	ШТ.	8
КЛЮЧ ЕВРОВИНТА	ШТ.	1

СТЛБ В Ф (2 ШТ.)

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ D-35 ММ	КОМПЛ	8
ЕВРОВИНТ 6*13	ШТ.	16
САМОРЕЗ 4,5*15	ШТ.	16