


## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо берегать от попадания большого количества воды; устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по цельсию.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.



2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери откидные, раздвижные

выдерживают нагрузку - 10.000 циклов открываний (закрываний).

Двери распашные - 20.000 циклов открываний (закрываний).

Ящики - 20.000 циклов открываний (закрываний).

6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

### ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течении гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок службы мебели - 5 лет.

Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели

Наименование и адрес торгующей организации:

Дата продажи " " год

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.

Место штампа или печати:



TR TS 006/2012



ООО "Клим-Мебель"

142184, РОССИЯ, Московская обл., Подольский р-н, пос. МИС  
Тел. 777-06-32, 777-06-33, E-mail: sales@merdes.ru

## СТОЛ СКЛ ПРЯМ 120 ПАСПОРТ



Габаритные размеры:  
ширина - 1200 мм  
глубина - 600 мм  
высота - 772 мм

ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ ВНИМАНИЕ  
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО СБОРКЕ!

Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры. Транспортируйте и храните мебель в упаковке. Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений. Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.

Данная конструкция позволяет производить сборку стола в различных комбинациях.4. Вставить декоративные заглушки (10) и (11) в места установки евровинтов (2) и стяжек-растекс (3).

### ВАРИАНТЫ СБОРКИ СТОЛА

**A**

СТОЛЕШНИЦА 120

ТАЛ

**Б**

СТОЛЕШНИЦА 120

ТАЛ

ОПОРА

**В**

СТОЛЕШНИЦА 120


ОПОРА

ОПОРА

Следует учесть, что изделия ТЯЛ и ОПОРА являются отдельными изделиями поэтому в комплект стола не входят, и приобретаются отдельно

**4**

### СБОРКА ЯЩИКОВ



муты дюбеля стяжек-растекс (4). Соединить переднюю панель ящика Ф3 с каркасом . Фиксацию произвести путем поворота стяжки (12) по часовой стрелке. После этого положить ящик дном вверх и прокрутить ответные планки направляющих (7) к боковинам ящика Ф4 и Ф5 при помощи саморезов (5). Далее к передней панели Ф3 прикрепить ручку (9) . Аналогичным образом собрать остальные ящики. Вставить выдвижные ящики в каркас тумбы так, чтобы ответные планки направляющих (7) закрученные на боковинах ящиков вошли в направляющие (7) закрученные на боковинах стола К1 и К2..

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


**K1** - номер детали; **(2)** - используемая фурнитура.

## СБОРКА СТОЛА


1. Прибить подпятники (6) к боковинам K1 и K2, ОПОРА 1 и ОПОРА 2

Прикрутить направляющие (7) к этим деталям евровинтами (8). Прикрутить к боковинам K1 и K2 полку нижнюю (Ф2 и стенку заднюю K4. Фиксацию произвести при помощи евровинтов (2). Вставить стяжки-растекс (3) в боковины K1 и K2.


2. Прикрепить полку K3 к боковинам K1 и K2 при помощи евровинтов (2).



Собрать выдвижные ящики (см. сборка ящиков) и вставить их в каркас тумбы.



3. Присоединить деталь Опора 1 к детали Опора 2 евровинтами (2)



Закрутить в муфты столешницы Стол прям 120 дюбеля стяжек-растекс (4). Соединить столешницу с каркасом тумбы и опорой.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО	ГАБАРИТЫ, мм
БОКОВИНА ПРАВАЯ	K1	1	743x359x25
СТОЙКА СРЕДНЯЯ	K2	1	743x359x25
ПОЛКА СРЕДНЯЯ	K3	1	390x341x16
СТЕНКА ЗАДНЯЯ	K4	1	386x390x16
СТЕНКА ЗАДНЯЯ ЯЩИКА	Ф1	2	332x119x16
ПОЛКА НИЖНЯЯ	Ф2	1	390x201x16
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ЯЩИКА	Ф3	2	385x199x16
БОКОВИНА ЯЩИКА ЛЕВАЯ	Ф4	2	300x119x16
БОКОВИНА ЯЩИКА ПРАВАЯ	Ф5	2	300x119x16
ДНО ЯЩИКА	Ф6	2	346x296x3,2
СТОЛЕШНИЦА 120	СКЛ ПРЯМ120	1	1200x600x25
СКЛ ОПОРА 1	ОПОРА 1	1	743x410x25
СКЛ ОПОРА 2	ОПОРА 2	1	743x210x25

**ВНИМАНИЕ!**

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

Установка  
стяжки-растекс




Рис. 1

Установка дюбеля  
стяжки-растекс




Рис. 2

**ФУРНИТУРА**


<b>1</b> шкант 8*30	<b>2</b> евровинт 7*70	<b>3</b> стяжка-растекс 15/25	<b>4</b> дюбель стяжки-растекс	<b>5</b> саморез 3,5x15	<b>6</b> подпятник	<b>7</b> направляющие 300 мм	<b>8</b> евровинт 6*13
<b>9</b> ручка	<b>10</b> заглушка евровинта 7*50	<b>11</b> заглушка стяжки-растекс	<b>12</b> стяжка-растекс 15/16	<b>13</b> ключ евровинта 7*50	<b>14</b> евровинт 7*50		

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


**K12** - номер детали; (2) - используемая фурнитура.

## СБОРКА НАДСТАВКИ

1. Прикрутить к стойкам 5 стенку заднюю 7 евровинтами (2). Присоединить полку 3 к боковинам 1 при помощи евровинтов (2). В стойки 5 забить шканты (1, и установить их на полку 3.) На стойки 5 поставить полку 4 и зафиксировать ее к боковинам 1 евровинтами (2). Сверху полки 4 установить царгу 2 и закрепить ее евровинтами (2).



2. Присоединить к боковинам 1 детали 8 и НКХЛ-120/130-04 евровинтами (2).





Собрать крестообразный элемент при помощи шкантов (3) и установить его между деталями 1 и 8. Этот элемент вставляется без использования фурнитуры и является не обязательным в использовании.

3. Закрепить петли (6) на двери 10 с использованием винтов (8). Планки петель закрепить винтами (7) к деталям 5, и вставить их в каркас надстройки.

3 Установить петли (6) на двери 10 и вставить их в каркас надстройки. Поставить декоративные заглушки.

## ВАРИАНТЫ СБОРКИ

## ПРАВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



## ЛЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

**A****B**

Разные виды исполнения достигаются путем поворота полок и других элементов конструкции , при этом боковины и царга свои места не меняют.

## ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ТЯЛ и СТЛ УГОЛ 130



## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +20°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды: устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по цельсию.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.



2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери откидные, раздвижные

выдерживают нагрузку - 10.000 циклов открываний (закрываний).

Двери распашные - 20.000 циклов открываний (закрываний).

Ящики - 20.000 циклов открываний (закрываний).

6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклоделат или зеркало.

### ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течении гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок службы мебели - 5 лет.

Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели

Наименование и адрес торгующей организации:

Дата продажи "\_\_\_" год

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.

Место штампа или печати:



TP TC 0252012




ООО "Клим-Мебель"

142184, РОССИЯ, Московская обл., Подольский р-н, пос.МиС  
Тел. 777-06-32, 777-06-33, E-mail: sales@merdes.ru

## НАДСТАВКА НКЛХ-120/130

### ПАСПОРТ



Габаритные размеры:  
ширина - 1200/1300 мм  
глубина - 320 мм  
высота - 1013 мм

ПРИ СБОРКЕ ВНИМАНИЕ!  
МЕБЕЛЬ РИКОВОДСТВУЙТЕСЬ  
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО СБОРКЕ!

Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры. Транспортируйте и храните мебель в упаковке.




Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений. Сбирайте мебель на ровной чистой поверхности.

# НКЛХ-120/130

Крепление столешницы к тумбе ТЯЛ производится при помощи металлических уголков входящих в комплект столешницы. Для крепления надставки к поверхностям элементов применяются kleящие пятаки (11), и комплекта фурнитуры надставки.

Показанные элементы являются отдельными изделиями и приобретаются отдельно

## ФУРНИТУРА

 шкант 8*30	 евровинт 7*70	 шкант 8*60	 заглушка евровинта 7*70	 ключ евровинта 7*70	 петля накладная	 евровинт 6*13
 саморез 3,5*15	 ручка 96 мм	 ограничитель	 клеящий пятак			

## ВНИМАНИЕ !

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ НКЛХ-120/130

№ п/п	Наименование	Детали	Кол-во	Габариты, мм		
<b>НКЛХ-120/130 К</b>						
1	Боковина	НКЛХ-120/130-01	2	1012	239	25
<b>НКЛХ-120 ФД</b>						
3	Царга верхняя	НКЛХ-120-02	1	1148	160	16
4	Полка	НКЛХ-120-03	1	1147	319	16
5	Полка 1	НКЛХ-120-04	1	1147	319	16
<b>НКЛХ-130 ФД</b>						
6	Царга верхняя	НКЛХ-130-02	1	1248	160	16
7	Полка	НКЛХ-130-03	1	1247	319	16
8	Полка 1	НКЛХ-130-04	1	1247	319	16
<b>НКЛХ-120/130 ФБ</b>						
9	Стенка малая	НКЛХ-120/130-04	1	500	417	16
10	Стойка	НКЛХ-120/130-05	2	319	301	16
11	Стойка средняя	НКЛХ-120/130-06	1	499	219	16
12	Стенка задняя	НКЛХ-120/130-07	1	320	782	16
13	Стенка	НКЛХ-120/130-08	2	500	221	16
14	Планка	НКЛХ-120/130-09	2	192	218	16
15	Дверь	НКЛХ-120/130-10	2	403	315	16